



Group-Spatz 6 - 8 - 10

OPZETINSTRUCTIE

1. Let er bij het uitpakken goed op hoe alles ligt zodat de tent na gebruik weer netjes ingepakt kan worden.
2. Spreid de tent uit op een zo schoon en egaal mogelijk stuk grond, leg de tent met de ingang naar de gewenste richting en zet het grondzeil op alle punten vast met de meegeleverde haringen. Gebruik een tenthamer om de haringen vast te slaan.
3. Zet de stalen stokken in elkaar, plaats deze in de tent en span de "muurtjes" af. Plaats vervolgens het buitendak over de stokken en de binnentent. Span nu met de scheerlijnen de stokken aan de voorkant en achterkant goed af zodat de nok van de tent op spanning staat.
4. Span nu met de resterende haringen de scheerlijnen de buitentent rondom af.
5. Span scheerlijnen en haringen goed strak af om te zorgen dat de tent in stevige wind kan blijven staan.