



COTTON EXCHANGE 4

OPZETINSTRUCTIE

1. Let er bij het uitpakken goed op hoe alles ligt zodat de tent na gebruik weer netjes ingepakt kan worden.
2. Spreid de tent uit op een zo schoon en egaal mogelijk stuk grond, leg de tent met de ingang naar de gewenste richting en zet het grondzeil op alle punten vast met de meegeleverde haringen. Gebruik een tenthamer om de haringen vast te slaan.
3. Zet de stalen stok in elkaar, plaats hem in de tent en zet het ene uiteinde vast in het midden van het tentdak. Door de stalen stok rechtop te zetten wordt de tent als het ware omhoog gezet.
4. Plaats nu de A-stok in de voorzijde van de tent en span deze tijdelijk af met een scheerlijn en haring.
5. Span nu met de resterende haringen de scheerlijnen van de opstaande zijwanden rondom af.
6. Span scheerlijnen en haringen goed strak af om te zorgen dat de tent in stevige wind kan blijven staan.